
DVDプレーヤー内蔵防水カラー液晶テレビ

DV-700W/DV-900W

取扱説明書

保証書別添



この取扱説明書は、お読みになった 後も大切に保管してください。

このセットは国内専用です。

All of the items in this set are designed for use exclusively in Japan.

「スペシャライザー」はデスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。 *Spatializer*® 及びシンボル・マークは、デスパー・プロダクツ社の登録商標です。





目次

安全上のご注意	4
使用上のご注意	<u>11</u>
防水についてのご注意	13
アナログ放送からデジタル放送 への移行について	13
ディスクについて	14
■再生できるディスク	14
■DVDのリージョン番号について	14
■ディスクのご注意	15
■ディスクの用語について	16
主な特長	17
初めてお使いになる方へ	18
■本書の使い方	18
■使い方の概要	18
	18 19
同梱品一覧	
同梱品一覧	19 20
同梱品一覧 各部の名称	19 20 20
同梱品一覧 各部の名称 ■本体 ■リモコン(防水)	19 20 20 21
同梱品一覧 各部の名称 ■本体 ■リモコン(防水)	19 20 20 21 21
同梱品一覧 各部の名称 ■本体	19 20 20 21 21 22
同梱品一覧各部の名称■本体■リモコン(防水)準備■リモコンの準備	19 20 20 21 22 22
同梱品一覧 各部の名称	19 20 20 21 22 22 22 23
同梱品一覧 各部の名称 本体	19 20 20 21 22 22 22 23 23
同梱品一覧 各部の名称 本体	19 20 20 21 22 22 22 23 23 25
同梱品一覧 各部の名称 本体	20 20 21 22 22 22 23 23 25 25

ディスクを再生する	28
■基本操作	28
■各種操作	31
ディスクの経過時間などを 表示する	31
音声(日本語や英語など)を 切り換える	31
字幕を切り換える	31
アングル(違う角度の映像など)を 切り換える	31
DVDのメニューを表示する	32
画面を拡大/縮小する	32
タイトルメニュー/PBC (プレイバックコントロール)を 表示する	32
チャプター/トラック(曲)/ タイトルを繰り返し再生する	32
範囲を設定して繰り返し 再生する	33
ゆっくり再生する	33
頭出しして再生する	33
■色々なディスクの再生	34
ビデオCDの再生	34
CD-Gの再生	
MP3,WMAの再生	
JPEG画像CDの再生	37

<u> アレヒを見る </u>	38
■テレビを見るには	. 38
■チャンネル設定	43
チャンネル自動設定	43
チャンネル手動設定	46
■音声切換について	48
便利な機能を使う	49
■タイマー機能について	
カウントダウンタイマーを 設定するには	. 49
スリープタイマーを 設定するには	. 51
■輝度切換(節電機能)	53
■ミュート(消音)	53
■画面表示	54
設定メニューの使い方	55
■基本設定メニュー・TV/外部入力 設定メニューを使うには	55
■DVD設定メニューを使うには	56
■設定内容一覧	60
「基本設定」項目	60
「TV/外部入力設定」項目	60
「DVD設定」項目	61

接続について	62
■外部モニターと接続する	62
■S映像端子を使って接続する	63
■オーディオ機器と接続する	63
■ビデオカメラとの接続	64
■車で使う(カーアダプター)	65
■アンテナコードを使う	66
寸録	69
■画面サイズの切換について	69
■製品を廃棄される場合	70
■内蔵充電池を交換するには	70
■故障とお思いになる前に	72
■蛍光管について	74
■製品仕様	74
■保証・アフターサービス について	巻末

安全上のご注意

このたびは、カシオ製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その意味は次のようになっています。

■絵表示の例

△ 記号は「気をつけるべきこと」を意味しています(左の例は感電注意)。

○ 記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は、具体的な禁止内容です(左の側は分解禁止)。

記号は「しなければならないこと」を意味しています。この記号の中の表示は具体的な指示内容です(左の例は電源ブラグをコンセントから抜く)。

♠ 警告

花瓶などを上に置かない



◆本機の上に花瓶など液体の 入ったものを置かないでくだ さい。こぼれたり、中に入っ た場合、火災・感電の原因と なります。

レーザー光を見つめない



●ピックアップのレーザー光 を見つめないでください。 視力障害の原因となります。

歩行中、運転中は使用しない



●歩行中や、車の運転中に使用しないでください。交通 事故の原因となります。

電波について



● 航空機内で使用するときは 航空会社の指示に従って下 さい。

航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると運行装置に影響を与え事故につながるおそれがあります。

♠ 警告

落とさない、ぶつけない



- ◆本機を落としたときなど、 破損したまま使用すると火 災・感電の原因となりま す。すぐに次の処置を行っ てください。
 - 1. 主電源スイッチを切る。
 - 2. ACアダプター使用時は プラグをコンセントから 抜く。
 - カーアダプター使用時は シガレットライターソ ケットから抜く。
 - 3. お買い上げの販売店また はカシオテクノ修理相談 窓口に連絡する。

煙、臭い、発熱などの異常について



- ●煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
 - 1. 主電源スイッチを切る。
 - 2. ACアダプター使用時は プラグをコンセントから 抜く。 カーアダプター使用時は
 - カーアダプダー使用時は シガレットライターソ ケットから抜く。
 - 3. お買い上げの販売店また はカシオテクノ修理相談 窓口に連絡する。

落雷について



●雷が鳴りだしたらアンテナ 線やACアダプターの差し 込みプラグには触れないで ください。感電の原因とな ります。

分解・改造しない



- ●本機を分解・改造しないで ください。感電・やけど・ けがをする原因となりま す。
- ●内部の点検・調整・修理は お買い上げの販売店または カシオテクノ修理相談窓口 にご依頼ください。

火中に投入しない



●本機およびリモコンを火中に 投入しないでください。破裂 による火災・けがの原因とな ります。

水の中に入れない



●水の中で使用すると感電の 原因となります。また、水 の中に落ちるおそれのある 場所に置かないでくださ い。水の中に落としたまま 放置すると感電の原因とな ります。

水や金属が入らないように




- 水、液体、異物(金属片など)が 本機内部に入ると、火災・感電 の原因となります。すぐに次の 処置を行ってください。
 - 1. 主電源スイッチを切る。
 - 2. ACアダプター使用時は プラグをコンセントから 抜く。
 - カーアダプター使用時は シガレットライターソ ケットから抜く。
 - 3. お買い上げの販売店また はカシオテクノ修理相談 窓口に連絡する。
 - ・雨天、降雪中、海岸、水 辺での使用は特にご注意 ください

⚠ 警告

水まわりで使用するとき

- 風呂、シャワー室など水まわりでご使用の際は、必ず内蔵充電池を使用してください。ACアダプターやカーアダプターをご使用になると感電の原因となります。
- ●端子カバーを確実にロック してください。火災や感電 の原因となります。

湿気の多い場所に放置しない



外部機器の接続

● 端子カバーの開閉時に、水 や雨が入らないようにして ください。火災や感電の原 因となります。

内蔵充電池について

- ●内蔵充電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。
 - · 分解しない、ショートさ せない
 - 加熱しない、火の中に投入しない

電池の取り換え

- 内蔵充電池やリモコンの電池交換時に、水や雨が入らないようにしてください。 火災や感電の原因となります。
- リモコンの電池フタを取り 外した場合、小さなお子様 があやまって飲むことがな いように、幼児の手の届か ないところへおいてくださ い。万一、お子様が飲み込 んだ場合は、ただちに医師 と相談してください。

ボタン電池について

- ●ボタン電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。
 - · 分解しない、ショートさ せない
 - ・ 加熱しない、火の中に投 入しない
 - ・極性((+)と(-)の向き) に注意して正しく入れる
 - リモコンに使用しているボタン電池を取り外した場合、小さなお子様があやまって飲むことがないように、幼児の手の届かないところへおいてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

♠ 警告

ACアダプターについて



- A C アダプターは使いかた を誤ると、火災・感電の原 因となります。次のことは 必ずお守りください。
 - ・ 必ず本機付属品を使用する
 - ・電源は、AC100V (50/60Hz)のコンセン トを使用する
 - ・1つのコンセントにいく つもの電気製品をつな ぐ、いわゆるタコ足配線 をしない
 - プラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように清掃する
- 0
- A C アダプターは使いかた を誤ると、傷がついたり破 損して、火災・感電の原因 となります。次のことは必 ずお守りください。
 - 重いものをのせたり、加熱しない
 - · 加工したり、無理に曲げない

- ねじったり、引っ張ったり しない
- ・電源コードやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する



- ■濡れた手でA C アダプター に触れないでください。感 電の原因となります。
- A C アダプターは水のかからない状態で使用してください。水がかかると火災や感電の原因となります。



●ACアダプターの上に花瓶 など液体の入ったものを置 かないでください。水がか かると火災や感電の原因と なります。

電源について



- ●指定以外の電源は使わない でください。 故障や火災などの原因とな
 - 故障や火災などの原因とな ります。



●電源コードをACアダプター本体に巻きつけたりしないでください。傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。

注意

置き場所について



- ◆本機を次のような場所に置かないでください。火災・ 感電の原因となることがあります。
 - ・湿気やほこりの多い場所
 - ・ 調理台のそばなど油煙や 湯気が当たるような場所
 - ・ じゅうたんや布団の上

不安定な場所に置かない



●ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

ACアダプターについて



- ACアダプターは使いかたを 誤ると、火災・感電の原因と なることがあります。次のこ とは必ずお守りください。
 - 電源コードをストーブなどの熱器具に近づけない
 - プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない (必ずプラグ本体を持って抜く)
 - プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
 - 長期間使用しないときは プラグをコンセントから 抜く

電源コードについて



●電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

内蔵充電池について



- ●内蔵充電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
 - ・ 本機で指定されている専 用充電池以外は使用しな い
 - ・ 長時間使用しないときは、主電源スイッチを切る



● 充電の際に所定時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。 火災や、発熱・破裂によるけがの原因となります。

ボタン電池について



- ●ボタン電池は使いかたを誤る と液もれによる周囲の汚損 や、破裂による火災・けがの 原因となります。次のことは 必ずお守りください。
 - ・ 本機で指定されているボタン電池以外は使用しない
 - 長時間使用しないときには、リモコンのボタン電池を取り出してください。



● リモコンに使用しているボタン電池を廃棄する場合は、 (+)と(-)それぞれにビニールテープなどをまいてショートしないようにしてください。廃棄は各自治体の回収方法に従ってください。

⚠ 注意

表示画面について



●表示画面の液晶パネルを強く 押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶パネルの ガラスが割れてけがの原因と なることがあります。



- ●液晶パネルが割れた場合、 パネル内部の液体には絶対 に触れないでください。皮 膚の炎症の原因となること があります。
 - 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして 医師に相談してください
 - ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください

ディスクのご使用について



● ひび割れ、変形していたり 接着剤などで補修したディ スクは使用しないでくださ い。ディスクはプレーヤー 内で高速回転しますので飛 び散ってけがや故障の原因 となることがあります。

ヘッドホンのご使用について



● ヘッドホンをご使用になる ときは、音量を上げすぎな いようにしてください。耳 を刺激するような大きな音 量で長時間続けて聴くと、 聴力に悪い影響を与えるこ とがあります。

ディスクドアを閉めるときについて



●ディスクドアを閉めるとき、手を入れないでください。手をはさみ、けがの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

持ち運びのとき



- 本機を移動させる場合は、 ACアダプターおよび接続したコードを、すべて外してください。火災・感電の原因となることがあります。
- \bigcirc
- 人混みの中では、アクティブ アンテナを使用しないでくだ さい。アクティブアンテナが 目等に当たり、けがの原因と なることがあります。

お手入れのとき



● お手入れの際はプラグをコンセントから抜いて行ってください。火災・感電の原因となることがあります。

●アンテナコード(別売品)使用時のご注意

企警告



●雷が鳴り出したら本機やアンテナコードには触れないでください。感電の原因となります。



●アンテナコードを、壁面のアンテナ端子や外部アンテナに直接接続しないでください。落雷により火災や感電の原因となります。



● アンテナコードを、風呂の お湯(水)の中に浸けないで ください。落雷により火災 や感電の原因となります。

●カーアダプター(別売品)に関するご注意

魚警告



●本機を、前方の視界を妨げ る場所やステアリンキの フトレバーを妨げる場所 フトレバーを妨げる場所 ど運転に支障をきたおよ 所、同乗者に危険をおよぼ す場所には置かない さい。交通事故 となります。



●コード類は、運転操作の妨 げとならないようにしてく ださい。ステアリング・シ フトレバー・ブレーキペダ ル等に巻き付くと危険で す。



- ●本機はDC12V(-)マイナスアース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの2 4 V車では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 必ず指定のカーアダプターを使用してください。指定以外の物を使用すると、本機内部の部品を傷めたり、故障や火災の原因となります。
 - ●カーアダプターのコードが 傷んだら(芯線の露出、断 線など)交換を販売店また はカシオテクノ修理相談窓 口にご依頼ください。その まま使用すると火災・感電 の原因となります。

!! 注意



●車体やねじ部分・シート レールなどの可動部に配線 をはさみ込まないように注 意してください。断線や ショートにより、事故や火 災・感電の原因となること があります。



●助手席エアバッグ装着車で で使用になる場合は、シス テムの作動に影響する位置 には絶対に置かないでくだ さい。



●カーアダプターの抜き差しは、イグニッションキーを「オフ」にしてから行ってください。ショートによる感電やケガの原因となることがあります。



●運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。



●車から降りるときは、必ず カーアダプターをシガレットライターソケットから抜いてください。車のバッテ リーがあがることがあります。

使用上のご注意

■電源について

- 指定以外のA C アダプターやカーアダプターは使わないでください。指定以外のA C アダプターやカーアダプターを使用すると故障や火災など思わぬ事故の原因となります。
- 電源コードをACアダプター本体に巻きつけたりしないでください。傷がついたり破損して、 火災・感雷の原因となります。

■取り扱い上のご注意

- お手入れにはベンジンなど化学薬品は使わないでください。ケースが変質したり、塗料がはがれたりします。汚れのひどいときは柔らかな布を薄い中性洗剤に浸し、固く絞って拭いてください。
- スピーカー部分に、泥や砂が入らないように注意してください。
- 浴室用洗剤が本機にかからないようにしてください。かかった場合は速やかに洗い流してください。
- 石けんやシャンプーがついたときは洗い流してください。
- ◆機およびリモコンに熱いお湯(60℃以上)がかからないようにしてください。また、熱いお湯の中に落とした場合変形等により故障することがあります。

■極端な温度下や日差しの強い場所には放置しないでください

- 窓を閉めきった自動車内、直射日光の当たるところ、暖房器具の近くなどには放置しないでください。本機の変形や、液晶パネルの故障の原因となります。(保存温度範囲: -20℃~+60℃)
- 0℃より低温、40℃より高温になると映りが悪くなったり、正常に動作しなくなることがありますが故障ではありません。常温に戻ると回復します。(使用温度範囲:0℃ \sim 40 $^\circ$)
- 低温での使用は、電池持続時間が短くなることがあります。

■結露について

● 本機を冷え切った状態のまま暖かい室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりしますと、動作部に露が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できなくなることがあります。このような場合には、約1時間ほど放置するか、徐々に室温を上げてから使用してください。

■レンズのお手入れ

- レンズの汚れは、映像や音声の乱れの原因となります。市販のカメラ用ブロアーなどを使ってレンズをクリーニングしてください。市販のレンズクリーナー、ディスククリーナーは使用しないでください。
 - ※ レンズには直接ふれないようにしてください。また、クリーニングの時、強い力を加えないようにしてください。



■その他の注意

- ディスクの読み込み中は操作できない場合があります。
- 他の機器と接続するときは、正しく接続してください。
- 接続を変えるときは、電源を切り、ACアダプターを取り外してください。
- 再牛中に本機へ振動を与えないでください。
- 再牛中は本機を移動させないでください。

■このような場所では、テレビが映りにくいことがあります。

- ●放送局から遠くはな れていたり、山やビ ルのかげになってい る場所。
- ●高圧線、ネオン、無 線局などが近くに あって妨害電波が多 い場所。



- 自動車の中。
- ●線路、高速道路の近 くや、航空路の下。
- ●移動中の電車の中や ●地下街、トンネル や、気密性の高い建 物(高層ビルなど)の 中。





防水についてのご注意

本機は日常生活上の防水*が施されており、雨や雪、水しぶきがかかるところでも使える防水 仕様となっておりますが、次の点に十分ご注意の上ご使用ください。

※防水機能: JIS IPX6/IPX7(旧 JIS保護等級6耐水形/7防浸形)相当

- (1) 故意に水の中には入れないでください。誤ってお風呂の中に落とした場合は、すぐに拾い上げてください。
- (2) 多量の水をかけないでください。
- (3) 水濡れ後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。
 - ※本機内部がショートする恐れがありますので水滴が付着したまま放置しないでください。
 - ※寒冷地では本機に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因になります。水滴が付着したまま放置しないでください。
- (4) 水がかかる恐れがある場合は、ディスクドア、端子カバー、本機の電池フタ、リモコンの電池フタを確実に閉めてご使用ください。
- (5) ディスクドア、端子カバー、本機の電池フタ、リモコンの電池フタを閉じるとき、パッキンに微細なゴミ(髪の毛や砂粒など)が挟まらないようご注意ください。
- (6) ディスクドア、端子カバー、本機の電池フタ、リモコンの電池フタは、防水機能を維持するための大切な部品ですので、パッキンを取り外したり、汚れや傷がつかないようにご注意ください。
- (7) 防水機能を維持するため、定期的(2年に1度)に点検(有償)することをお勧めいたします。
- (8) 水まわりでご使用の場合、外部アンテナ端子のカバーは閉めてください(※アンテナコード CF-262使用時は除く)。ジャック部に水が浸入しても防水機能は維持できますが、ジャック部に水が溜まった状態で使用すると、故障の原因となる場合があります。

水の中でお使いになったり、端子カバーを開けた状態でお使いになると、水が侵入します。水の侵入による製品の不良については保証期間内でも保証対象外となりますのでご注意ください。

アナログ放送からデジタル放送への移行 について

本機は地上アナログ放送終了後、テレビ放送を見ることができません。

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

ディスクについて

■再生できるディスク

本機は、以下のディスクが再生できます。

再生可能ディスク	フォーマット
DVD、DVD±R、DVD±RW、CD、CD-R、CD-RW	DVDビデオ、SVCD、ビデオCD(バージョン1.1/2.0)、MPEG2 音楽CD(CD-DA)、MP3、WMA、JPEG、
	CD-G



- DVDはビデオモードで記録され、ファイナライズ(ほかの機器でも再生できるようにする最終処理) した物が再生できます。
- DVD-RAM、DVDオーディオ、CDVは再生できません。
- VRモードで録画されたDVD-R,DVD±RWは再生できません。
- データの作り方や、ディスクの状態、録画/録音機器の状態によっては再生できないことがあります。
- デジタル放送などの「一回だけ録画可能」番組を記録したディスクは再生できません。

■DVDのリージョン番号について

リージョン番号とは、地域により、DVDディスクとプレーヤーに決められた番号です。 本機のリージョン番号は「2」です。リージョン番号のマークが「2」か「2」が含まれている、または「ALL」が表示されたDVDディスクが再生できます。





■ディスクのご注意

■ディスク取扱上のご注意

● 再生面に触れないように持ってください。



● 再生面はもちろん、ラベル面にも紙やテープなどを貼らないでください。



■ディスク使用上のご注意





ひびやそりのあるディスクは絶対に使わないでください。

- 再生中、ディスクはプレーヤー内で高速で回転しています。ひび割れや変形したディスク、またはテープや接着剤で補修したディスクなどは危険ですから絶対に使用しないでください。
- ディスクに指紋や汚れがついたときは、 やわらかい布などで、放射状に軽くふき とってください。





● 長い間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。



■CD規格外ディスクについて

● ラベル面に 「いまない」 ● ラベル面に 「いまない。 ● これで がい。 ● これで のののでは のののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでする ののででする ののでする ののでする ののでする ののでする ののでする ののでする ののでする ののでする のので

■特殊形状のディスクについて

● ハート型や八角形など特殊形状のディスクは使用しないでください。機器の故障の原因となります。



■音のエチケット



楽しい音楽も時と場所によっては 気になるものです。隣り近所への 配慮(おもいやり)を十分いたし ましょう。ステレオの音量はあな がけ次等で大きくも小さくもなりま

たの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さい音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをで使用になるのもひとつの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

■ディスクの用語について

通常、DVDは全体が大きく「タイトル」で区切られ、その中が「チャプター」で小さく区切られています。

DVD			
タイトル 1 タイトル 2			タイトル N
チャブター	チャプター		チャブター
1 2 3 4 5 6 7 8 n	1 2 3 4 5 6 7 8		1 2 3 4 5 6 7 8

また、CDやビデオCDは、その中が「トラック」で区切られています。

CD, ビデオCD			
トラック 1	トラック 2	h	ラック n
(1曲目)	(2曲目)		

本機は「タイトル」、「チャプター」、「トラック」を単位にして、スキップ、サーチを行います。

- ディスクを無断で複製、放送、有線放送、公開演奏、レンタルすることは、法律で禁止されています。
- 本機はマクロビジョン社ならびその他の権利者が所有する米国特許およびその他の知的 財産によって保護された著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用 はマクロビジョン社の許可が必要であり、マクロビジョン社の許可なしでは一般家庭お よび特定の視聴用に制限されています。分解・改造することは禁止されています。
- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ドルビー、Dolby、ダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。
- ●「スペシャライザー」はデスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。*Spatializer*®およびシンボル・マークは、デスパー・プロダクツ社の登録商標です。
- その他本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- ◆ 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不明な点や誤りなど、お気付きの点がございましたら、ご連絡ください。
- ◆ 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- ◆書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。

主な特長

- 7V型(DV-700W)/9V型(DV-900W)のワイド液晶モニターを搭載したDVDプレーヤー 内蔵防水カラー液晶テレビです。
- 本体、リモコンは防水。お風呂場、プールサイドなどでもご利用できます。防水機能:JIS IPX6 / IPX7 (旧 JIS保護等級6耐水形 / 7防浸形) 相当
- DVDソフトのほかにも、DVD±R、DVD±RW(ビデオモードのみ)や音楽CDの再生ができます。
 - ※ 本機はVRモードで録画されたDVD-R.DVD±RWの再生には対応しておりません。
- DVD音声は、ドルビーデジタルデコーダ内蔵(5.1 chダウンミックス2ch)。サラウンド機能付(スペシャライザー3D回路内蔵による臨場感あふれるサラウンド効果)。
- テレビ内蔵。VHF1~12ch、UHF13~62chのオールチャンネルとCATVのC13~C38も楽しめます。
 - ※ CATVはサービスの行われている地域のみ受信可能です。受信する為にはCATV会社との受信契約が必要です。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。
- テレビ音声は、ステレオ、音声多重対応。
- 内蔵充電池、家庭用電源、カーバッテリー(別売のカーアダプター使用時)と、使う場所に合わせて選べる3電源方式。
 - ▶ タイマー機能搭載。次の2通りに使えます。 カウントダウンタイマー:設定時間経過後、アラーム音と表示でお知らせします。 スリープタイマー :設定時間経過後、電源オフ(スタンバイ状態)になります。

初めてお使いになる方へ

● 最初に「安全上のご注意」、「使用上のご注意」、「防水についてのご注意」を必ずお読みください。本機は、これらの注意事項を理解されたうえ、正しくお使いください。

■本書の使い方

操作説明について

● 特に断りがない場合、操作はリモコンのボタンで説明しています。

本書で使われているマークについて

★本 :本体で操作することを表します。

リモコン : リモコンで操作することを表します。

[18] : 本書の中の別の場所を参照していただきたいことを表します。


「メモ」 : 各種の補足情報や、操作上のヒントなどを表します。

ご注意いただきたい内容や重要なことを表します。

■使い方の概要

● 詳しくは、該当する項目を参照してください。

同梱品一覧





● 取扱説明書(本書)

各部の名称


■本体

前面





■リモコン(防水)





● リモコンは、本体前面のリモコン受光部に対して±30度の範囲で操作してください。


準備

■リモコンの準備

ご使用の前に、付属のリモコン用電池を入れてください。

リモコンの電池を入れるには

コイン(硬貨)を使って、電池フタを左に回して外します。



リモコン(背面)

つ 古い電池を取り出して、新しい電池(CR2032)を入れます。


「+」記号が見えるように入れる。



3 電池フタを電池を押さえるように載せ、コイン(硬貨)を使って、電池フタを右に回して閉めます。



● 電池フタは右に止まるまで回してください。確実に閉まっていない場合には、リモコン内部に水が入り 故障の原因となります。





● リモコンの電池持続時間の目安は、ご使用の頻度によりますが、約1年です。

■内蔵充雷池で使うには

内蔵充電池は、お買い上げまでの自然放電により、満充電状態ではありません。初めてご使用になる時には必ず充電してください。

充電時間 約5時間




- 本体の端子カバーが開いているときは防水になりません。
- 充電用ランプが赤色で点滅しているときは内蔵充電池の故障です。お買い上げの販売店、またはカシオテクノ修理相談窓口に修理を依頼してください。
- 充電中、内蔵充電池が熱を持ちますが、故障ではありません。
- 内蔵充電池の残り容量が少なくなると、モニター画面の左下に「電池残量表示」(25ページ)が表示され、赤色の点滅を始めます。また本体の動作が不安定になることがあります。この場合、内蔵充電池を充電してください。
- 内蔵充電池は、充電/放電を約300回繰り返すことができます(使用状況によって異なります)。正しく充電しても電池持続時間が著しく短い場合は内蔵充電池の寿命です。内蔵充電池の交換に関しては必ずカシオテクノ修理相談窓口にご相談ください。有償にて内蔵充電池の交換をいたします。内蔵充電池は消耗品ですので保証期間内でも保証対象外となります。
- 電源/充電用ランプが赤色で点滅しているときは内蔵充電池の故障です。お買い上げの販売店、またはカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。
- AC アダプターは、長時間ご使用になりますと熱を持ちますが、故障ではありません。

充電するには

上側面の端子カバーのつまみを「解除」側に回してカバーを開きます。



⋛ 付属のACアダプターを図の様に接続します。



- **全電源スイッチを //() 側にします。**
 - 本機使用中は充電されません。充電するときは必ず電源ボタンを押してスタンバイ状態にしてください。
- 4 電源/充電用ランプが緑に点灯し、充電が始まります。
- 充電が終了すると、電源/充電用ランプが消灯します。
- ACアダプターを抜きます。
- 端子カバーを押さえつけながら、つまみを「ロック」側に止まるまで回します。



電池持続時間

動作	輝度切換	DV-700W	DV-900W
DVD再生	標準	約2時間15分	約2時間
	節電	約2時間45分	約2時間30分
テレビ	標準	約3時間30分	約3時間15分
	節電	約4時間	約3時間45分

- ◆ 十分に充電し、周囲温度25℃、適切な音量で使用した場合のめやすです。大きめの音量で使用したり、 低温下では短くなります。
- 電池持続時間は、内蔵充電池の初期状態での数値です。電池の特性上、充電/放電を繰り返すと電池持続時間は短くなります。
- 輝度切換はリモコンの「輝度切換」で設定してください。 「◎」「輝度切換(節電機能)」(53ページ)

電池残量表示

内蔵充電池が消耗すると、モニター画面に電池残量の目安を表示します。

十 分	中 位	充電必要
•//		

- 電池残量表示は、動作状況や周囲温度により電池残量の目安と異なる場合があります。
- 電池残量が表示されるのは、以下の場合です。表示時間は約4秒間です。 電源を入れたとき(ACアダプターを使用していないとき)。 電源が入っている状態でACアダプターを外したとき。
- 電池残量は「充電必要」な状態になると常に赤色で点滅します。AC アダプターを接続して内蔵充電池を充電してください。

■家庭用電源で使うには

本機は家庭用電源でもご使用になれます。




- 本体の端子カバーが開いているときは防水になりません。
- ACアダプターは、長時間ご使用になりますと熱を持ちますが、故障ではありません。
- 長期間ご使用にならないときは、ACアダプターを本体およびコンセントから取り外してください。

■ 左側面の端子カバーのつまみを「解除」側に回してカバーを開きます。



夕 付属のACアダプターを図の様に接続します。



🔁 主電源スイッチを 🗥 側にします。

■ヘッドホン(市販品)を使うには

● 本機にヘッドホンは付属していません。

ヘッドホン(市販品)を使用するときは、ヘッドホン端子に接続してください。

